

Nastavni predmet:	OPERACIJSKI SUSTAVI
Vježba: 07	Popis postupaka nadzora pristupa nad datotekama, direktorijima i diskovima
Cilj vježbe:	Upoznati učenike s pravima pristupa na Windows operacijskim sustavima

PRIPREMA ZA VJEŽBU

Proučiti diskrecijski, obvezni i grupni model definiranja kontrola te sustav za kontrolu pristupa - ACL (eng. Access Control List).

IZVOĐENJE VJEŽBE

Postupke, korištene naredbe i dobivene rezultate zadataka zapisivati u bilježnicu te odgovoriti na postavljena pitanja vezana uz vježbu.

Pokrenuti Windows operacijski sustav.

Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.

Zadatak 1: Korisnički računi

Kreirati tri standardna korisnika.

a) Kreirati korisnika TEST1.

Pozicionirati se u:

U windows tražilicu upisati Control Panel-> pokrenuti Control Panel-> odabrati User accounts->Add or remove user accounts->Add a new user in PC settings->Add someone else to this PC->odabrati I dont have this persons sign-in information->Add a user without a Microsoft account

Pod dijelom Username upisati naziv korisničkog računa: TEST1

Računu TEST1 dodijelite lozinku test1.

b) Kreirati korisnika TEST2.

Pozicionirati se u:

Desni klik na Windows Start->Computer Management-> klik na Local Users and Groups->desni klik na Users->New User

Upisati naziv korisničkog računa: TEST2.

Korisničkom računu dodijelite lozinku test2.

Potvrdite dodijeljenu lozinku.

Isključite opciju User must change password at next logon.

Popis postupaka nadzora pristupa nad datotekama, direktorijima i diskovima

Uključite opciju Password never expires.

Odaberite opciju Create.

Da li je račun stvoren?

c) Kreirati korisnika TEST3.

Pokrenuti komandnu liniju.

U Windows tražilicu upisati cmd -> pokrenuti cmd

U komandnu liniju upisati naredbu net user.

Zapišite u bilježnicu što se ispisalo na ekranu.

U komandnu liniju upisati naredbu:

net user TEST1

Odgovorite kada će isteći korištenje korisničkog računa TEST1.

Kreirajte korisnika TEST3.

U komandnu liniju upisati naredbu:

net user TEST3 /ADD

U bilježnicu komentirati što se dogodilo!

U komandnu liniju upišite naredbu exit.

Ponovo pokrenite komandnu liniju s administratorskim ovlastima

U Windows tražilicu upisati cmd -> odabrati Run as administrator

U komandnu liniju upisati naredbu:

net user TEST3 /ADD

U komandnu liniju upisati naredbu:

net user

Da li je došlo do kakve promjene?

Stvorenom korisniku **TEST3** dodijelite lozinku **test3**:

net user TEST3 *

(potvrdite dodijeljenu lozinku)!

Pogledajte trenutne postavke stvorenog računa TEST3:

net user test3

Izaći iz komandne linije naredbom exit.

Zadatak 2: Grupe

a) Pogledati da li stvoreni računi pripadaju nekoj grupi.

Desni klik na Windows Start->Computer Management-> klik na Local Users and Groups - >dvokilk na Users->desni klik na TEST1->Properties->odabrati tab Member Of

b) Kojoj grupi pripada korisnički račun TEST1?

Isto pogledati i za korisničke račune TEST2 i TEST3 te vaš administratorski račun.

Možete li korištenjem naredbe **net user** iz komandne linije vidjeti pripadnost pojedinog računa nekoj grupi?

c) Pogledati tko sve pripada grupi **Users**:

Desni klik na Windows Start->Computer Management-> klik na Local Users and Groups - >dvokilk na Groups->desni klik na Users->Properties

Pročitati što članovi ove grupe mogu!

Na isti način pogledati tko sve pripada grupi **Administrators** te što članovi te grupe mogu.

Zadatak 3: Dopuštenja, grupe i nasljeđivanje

a) U korijenskom direktoriju kreirati direktorij OS LV07.

Unutar direktorija OS_LV07 kreirati poddirektorij Glazba.

Ulogirati se kao korisnik TEST1 i kreirati tekstualnu datoteku Proba u poddirektoriju Glazba.

Ulogirati se kao korisnik **TEST2** te pokušajte u postojeću datoteku **Proba** u poddirektoriju **Glazba** upisati proizvoljni tekst. Pohranite tekst (Ctrl+S).

Ulogirati se kao korisnik **TEST3** te pokušajte obrisati datoteku **Proba** u poddirektoriju **Glazba**. Da li ste uspjeli obrisati datoteku?

b) Pogledati prava pristupa za poddirektorij Glazba:

Desni klik na poddirektorij Glazba->Properties->odabrati tab Security

Pogledati dopuštenja za pojedinu grupu.

Uočite da su dozvole za sve grupe označene sivim kvačicama.

Što to znači?

Pokušajte ukloniti npr. grupu Authenticated Users.

Kliknuti na Edit.

Što se dogodilo?

c) Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.

Pogledati prava pristupa za poddirektorij Glazba:

Desni klik na poddirektorij Glazba->Properties->odabrati tab Security

Ponovo pogledati dopuštenja za pojedinu grupu.

Pokušajte sada ukloniti grupu Authenticated Users:

Označite Authenticated Users->Edit->Remove

Što se dogodilo? Pročitajte i ako je potrebno zapišite poruku!

Dozvole za sve grupe koje su označene sivim kvačicama predstavljaju nasljeđena dopuštenja!

d) Da bi uklonili grupu **Authenticated Users** prvo moramo onemogućiti nasljeđivanje. Popis postupaka nadzora pristupa nad datotekama, direktorijima i diskovima 3 Pozicionirati se u:

Poddirektorij Glazba->Properties->odabrati tab Security->Advanced

Kliknuti na Disable inheritance.

Dobro pročitati upozorenje i odabrati opciju Convert inherited permissions into explicit permissions on this object!

Pokušajte sada ukloniti grupu Authenticated Users:

Odabrati grupu Authenticated Users i opciju Remove. Kliknuti Apply pa Ok i još jednom Ok.

e) Koje boje su sada kvačice kojima su označena dopuštenja za pojedinu grupu.

Što to znači i omogućuje?

Pozvati nastavnika i pokazati postavke dopuštenja za poddirektorij Glazba!

Zadatak 4: Nasljeđivanje i eksplicitna dopuštenja

- a) Unutar poddirektorija Glazba napraviti poddirektorij Rock.
- b) Ulogirati se kao korisnik **TEST1** i kreirati tekstualnu datoteku **rhcp** u poddirektoriju **Rock**.

Da li je moguće kreirati datoteku?

Pogledati prava pristupa za poddirektorij **Rock**.

Koja dopuštenja imaju članovi grupe Users?

Koje su boje kvačice kojima su označena dopuštenja i što to znači?

c) Ulogirati se kao korisnik koji ima **administratorske** ovlasti.

Pogledati prava pristupa za poddirektorij Rock.

...Rock->Properties->odabrati tab Security

Za grupu **Users** pokušati dodati mogućnost pisanja u **poddirektorij Rock**:

...Rock->Properties->odabrati tab Security->kliknuti na Edit->odabrati grupu Users->dodati kvačicu za Write dopuštenje->Apply->Ok

Ovo Write dopuštenje je eksplicitno dodijeljeno. Koje je boje kvačica kod dopuštenja Write?

d) Ulogirati se kao korisnik **TEST1** i kreirati tekstualnu datoteku **rhcp** u **poddirektoriju Rock**.

Koja se poruka javila? Da li je datoteka stvorena i pod kojim imenom?

- e) Pokušajte u **postojeću datoteku u poddirektoriju Rock** upisati proizvoljni tekst. Da li je uspio upis?
- f) Pokušajte obrisati postojeću datoteku u **poddirektoriju Rock**.

Što se dogodilo?

Da bi obrisali i preimenovalil stvorenu datoteku trebate imati dopuštenje za to.

g) Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.

Pogledajte prava pristupa za poddirektorij Rock.

- h) Za grupu **Users** uključiti **Modify** dopuštenje za **poddirektorij Rock**:
- ...Rock->Properties->odabrati tab Security->Edit->odabrati grupu Users->dodati kvačicu za Modify dopuštenje->Apply->Ok
- i) Ulogirati se kao korisnik **TEST1** i pokušajte preimenovati postojeću datoteku u **poddirektoriju Rock** u **rhcp**.
- j) Pokušajte obrisati postojeću datoteku u **poddirektoriju Rock**.

Da li ste uspjeli?

Zadatak 5: Zabrane

a) Kao korisnik TEST1 u poddirektoriju Rock kreirati poddirektorij Gitare.

Da li je poddirektorij Gitare naslijedio kakva dopuštenja?

b) U poddirektoriju Gitare stvoriti datoteku stratocaster.

Pogledati dopuštenja za datoteku stratocaster.

c) Pogledati tko je trenutno vlasnik datoteke **stratocaster** na slijedeći način:

stratocaster->Properties->odabrati tab Security-> kliknuti na Advanced->pogledati što piše pod Owner

d) Svim članovima **Users** grupe zabraniti modificiranje datoteke **stratocaster** korištenjem zabrane:

stratocaster->Properties->odabrati tab Security->Edit->odabrati grupu Users->staviti kvačicu na Modify.

Što se sve označilo? Što smo sve ovime zabranili?

- e) Uklonite dodijeljenu zabranu i vratite dopuštenja datoteke **stratocaster** na stare postavke?
- f) Samo korisniku **TEST3** dozvolite čitanje i zabranite pisanje u datoteku **stratocaster**:

stratocaster->Properties->odabrati tab Security->Edit->Add->Unesite TEST3->Ok

Sada korisniku **TEST3** dozvolite (**Allow**) samo čitanje (**Read**) i zabranite (**Deny**) pisanje (**Write**) u datoteku **stratocaster**.

g) Modificirajte grupu **Users** tako da korisnicima **TEST1**, **TEST2** i **TEST3** omogućite samo čitanje i pisanje u datoteku **stratocaster**.

stratocaster-> Properties->odabrati tab Security->Advanced

Kliknuti na Disable inheritance.

Dobro pročitati upozorenje i odabrati opciju Convert inherited permissions into explicit permissions on this object!

stratocaster->Properties->odabrati tab Security->Edit->odabrati Users->uključiti samo Read i Write->Ok

h) Ulogirajte se kao korisnik **TEST3** i pokušajte nešto upisati u datoteku **stratocaster**.

Da li ste uspjeli? Pogledati dopuštenja za datoteku **stratocaster**.

Primijetite da je korisnik **TEST3** član grupe **Users**, ali zbog eksplicitno zadane zabrane ne može pisati u datoteku **stratocaster**. Zabrana je nadjačala dopuštenje.

Pozvati nastavnika i pokazati postavke dopuštenja za navedenu datoteku!

Da li su korisnici **TEST1**, **TEST2** i **TEST3** mogli dobiti ovako postavljena dopuštenja i bez korištenja **zabrane** (deny)?

Zadatak 6: Zadatak za ocjenu

- a) Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.
- b) Unutar direktorija **OS_LV07** kreirati poddirektorij pod imenom **PODACI** i ako treba postaviti sva prava za sve korisnike **TEST1**, **TEST2** i **TEST3**.
- c) Kao korisnik **TEST1**, unutar poddirektorija **PODACI** kreirati poddirektorij **D1** i u njemu tekstualnu datoteku **Tekst1**.
- d) Kao korisnik **TEST2**, unutar poddirektorija **PODACI** kreirati poddirektorij **D2** i u njemu tekstualnu datoteku **Tekst2**.
- e) Kao korisnik **TEST3**, unutar poddirektorija **PODACI** kreirati poddirektorij **D3** i u njemu tekstualnu datoteku **Tekst3**.
- f) Prava za datoteke postavite prema slijedećoj tablici:

	Tekst1	Tekst2	Tekst3
Test1	RW	R	W
Test2	W	RW	R
Test3	R	W	RW

Pozvati nastavnika i pokazati postavke dopuštenja za tri navedene datoteke!

Zadatak 7: SID

a) Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.

Kreirati novog korisnika **POKUS**.

Pozicionirati se u:

Desni klik na Windows Start->Computer Management-> klik na Local Users and Groups->desni klik na Users->New User.

Upisati naziv korisničkog računa: POKUS.

Korisničkom računu dodijelite lozinku **pokus**.

Potvrdite dodijeljenu lozinku.

Isključite opciju User must change password at next logon.

Uključite opciju Password never expires.

Popis postupaka nadzora pristupa nad datotekama, direktorijima i diskovima

Odaberite opciju Create.

b) Ulogirajte se kao korisnik **POKUS**.

Pozicionirajte se u već kreirani poddirektorij **GITARE** i stvorite datoteku **pokus** i poddirektorij **POKUS**.

- c) Pogledajte tko je vlasnik stvorene datoteke **pokus** i poddirektorija **POKUS**.
- d) Odlogirati se iz računa POKUS.
- e) Ulogirati se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti.
- f) Obrisati korisnički račun POKUS:

Desni klik na Windows Start->Computer Management-> klik na Local Users and Groups->dvoklik na Users-> desni klik na POKUS->Odabrati Delete

Pročitati upozorenje!

Kliknuti Yes.

- g) Pozicionirajte se u već kreirani poddirektorij **GITARE** i pogledajte tko je sada vlasnik stvorene datoteke **pokus** i poddirektorija **POKUS**.
- h) Prepišite broj koji se tamo nalazi.

Taj broj predstavlja **SID** (engl. security identifier), a koriste ga liste pristupa (ACL) za identifikaciju npr. nekog korisnika.

i) Za **DZ** pronađite što predstavlja pojedini dio **SID-a**.

Provjera znanja:

1)	Pokazati kako se stvara korisnički račun.	(1 bod)
2)	Pokazati dopuštenja za neki direktorij ili datoteku.	(1 bod)
3)	Što su nasljeđena dopuštenja i kako su označena.	(1 bod)
4)	Što su eksplicitna dopuštenja i kako su označena.	(1 bod)
5)	Mogu li se izmijeniti nasljeđena dopuštenja za datoteku ili direktorij?	(1 bod)
6)	Kako se koriste zabrane?	(1 bod)

Ocjene: 6 bodova = 5 ; 5 bodova = 4 ; 4 boda = 3 ; 3 boda = 2 ; <3 boda = 1